Grafana und InfluxDB

Ein Blick durch die Datenbrille. Messwerte sammeln und vollständig interaktiv visualisieren.


Sebastian Muszynski



InfluxDB

Datenbank für Zeitreihen


- → zweckgebunden = optimiert
- → einfaches Schema
- → SQL-ähnliche Anfragen
- → Antworten in Echtzeit
- → günstige Schreiboperationen
- → native Schnittstellen
- → Tags, Anmerkungen
- → freie Lizenz, leicht zu installieren, skaliert



Grafana


■ Visualisierung von Zeitreihen

- → vollständig interaktiv
- → rendert schnell auch große Zeiträume
- → Zoom per Klick & Ziehen
- → mehrere Y-Achsen
- → Balken, Linien und Punkte
- → Reihen ausblenden & Farbwahl
- → Legende inkl. Mittelwert/Extrema
- → Schwellenwerte




Motivation


■ Die Ablösung für RRDtool mit statischen Bildern aus Cairo/Pango.



Motivation




Daten schreiben




Daten programmatisch schreiben

```
sebastian : zsh - Konsole
Datei Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Einstellungen Hilfe
[sebastian@sheldon ~]
[sebastian@sheldon ~]
[sebastian@sheldon ~] curl -i -XPOST 'http://192.168.1.100:8086/write?db≒webmontag' \
> --data-binary 'temperature,host=sensor1,location=indoor value=20.20
quote> temperature,host=sensor1,location=outdoor value=14.10'
HTTP/1.1 204 No Content
Request-Id: 0a14268c-944f-11e6-af57-000000000000
X-Influxdb-Version: 0.13.0
Date: Mon, 17 Oct 2016 09:49:47 GMT
[sebastian@sheldon ~]
```

Daten schreiben per UDP



Daten lesen



Daten programmatisch lesen

```
sebastian : zsh - Konsole
                                                                                                                         \odot \bigcirc \otimes
Datei Bearbeiten Ansicht Lesezeichen Einstellungen Hilfe
[sebastian@sheldon ~] curl -GET 'http://192.168.1.100:8086/query?pretty=true' \
  --data-urlencode "db=webmontag" \
  --data-urlencode "q=SELECT * FROM temperature WHERE host = 'sensor1'"
    "results": [
             "series": [
                      "name": "temperature",
                     "columns": [
                          "time".
                          "host",
                          "location",
                          "value"
                     ],
"values": [
                              "2016-10-17T09:40:10.808411578Z",
                              "sensor1",
                              "indoor",
                              20.2
                              "2016-10-17T09:40:10.808411578Z",
                              "sensorl",
                              "outdoor",
                              14.1
```

Grafana



Graph mit zwei Messreihen über zwei Stunden



Zoom und Hover




Graphenübergreifendes Fadenkreuz




Legende mit Extermwerten




Darstellung mit Linien




Darstellung mitPunkten




Darstellung mit Balken



Kombinationen



Achsen und Schwellenwerte





Livedemo

- Dashboard öffnen
- Zeile im Gitter anlegen
- Graph einfügen und benennen
 - → Metrik A definieren über Messwerte vom Typ Lux von Raum Wohnzimmer SELECT mean(value) FROM lux WHERE room = 'livingroom' AND host = 'esp8266n3' AND \$timeFilter GROUP BY time(\$interval) fill(null)
 - → Metrik B definieren über Messwerte vom Typ Lux von Raum Balkon

 SELECT mean(value) FROM lux WHERE room = 'balcony' AND host = 'esp8266n1' AND \$timeFilter GROUP BY time(\$interval) fill(null)
- Einheiten wählen, Achsen beschriften, Min. und Max.-Werte wählen
- Legende aktivieren
- Schwellenwerte setzen



Vielen Dank!

Fragen?

Sebastian Muszynski, @syssi84 s.muszynski@constructiva.de

